



מדריך למשתמש
Mi Bluetooth
Audio Receiver

מקבוצת

HEMILTON

היבואן הרשמי

1 סקירת המוצר



2 הפעלה

במידה ומתגלה שיוך, נורית החיווי תהבהב בכחול פעמיים והמקלט יתחבר אוטומטית להתקן ה-Bluetooth, השיוך יאושר ע"י רצף קצוב של הבהובים כחולים. במידה והשיוך נכשל, המקלט יעבור למצב המתנה כאשר נורית החיווי הכחולה והאדומה יבהבו לסירוגין.

לחצו על הלחצן הרב שימושי במשך 3 שניות ברציפות, עד אשר המקלט יופעל ויופיע חיווי כחול בהבהוב בודד. במידה ולא קיים שיוך ה-Bluetooth כלשהו, נוריות החיווי האדומה והכחולה יבהבו לסירוגין והמקלט ימתין לשיוך.

4 טעינה

במהלך טעינה, נורית החיווי דולקת בצבע אדום ותכבה כאשר הטעינה הושלמה. במידה והמקלט מופעל במהלך טעינה, המקלט יאותחל ויחובר להתקן ה-Bluetooth.

3 כבוי

לחצו במשך 5 שניות ברציפות על הלחצן הרב שימושי לצורך כבוי המקלט.

2 התחברות

■ שיוך לשני התקנים

כאשר התקן א' מחובר למקלט, לחצו על הלחצן הרב שימושי במשך 3 שניות ברציפות כדי לעבור למצב המתנה. לאחר מכן, חברו את התקן ב'. כאשר התקן ב' מחובר, בחרו "Mi Bluetooth Audio Receiver" בהתקן א' כדי להשלים את החיבור לשני ההתקנים.

■ מחיקת חיבורים קיימים

לחצו על הלחצן הרב שימושי 5 פעמים ברצף למחיקת החיבורים האחרונים של המקלט.

■ איבוד החיבור

כאשר תכונת ה-Bluetooth בהתקן שלכם כבויה או מחוץ לטווח האלחוט, המקלט נכנס אוטומטית למצב המתנה, ויכבה כאשר לא יהיה מחובר לכל התקן במשך 5 דקות.

■ התחברות להתקן Bluetooth חדש

כאשר המקלט כבוי, לחצו על הלחצן הרב שימושי במשך 5 שניות ברציפות, עד לקבלת הבהוב לסירוגין של נוריות החיווי האדומה והכחולה, כעת המקלט מוכן לשיוך. התחברו ל "Mi Bluetooth Audio Receiver", במידה והטלפון שלכם מבקש סיסמא, הקישו "0000". השיוך יאושר ע"י רצף קצוב של הבהובים כחולים. במידה והמקלט אינו מצליח להתחבר לשום התקן ה-Bluetooth תוך 5 שניות, הוא יכבה אוטומטית. כאשר המקלט מופעל ומתחבר להתקן ה-Bluetooth, לחצו על הלחצן הרב שימושי במשך 3 שניות ברציפות בכדי לעבור למצב המתנה כאשר הנוריות יבהבו באור כחול ואדום לסירוגין.

6 השימוש בצמיד הכושר

■ מענה לשיחות*

מענה לשיחות: לחיצה בודדת

דחיית שיחה: לחץ 2 שניות

חיוג חוזר מספר אחרון: לחיצה כפולה

שיחה ממתינה: לחץ להעברת השיחה הנוכחית להמתנה ומענה לשיחה הנכנסת

לחצו במשך 2 שניות ברציפות להמשיך בשיחה הנוכחית ודחיית השיחה הנכנסת

מעבר בין שיחות: בעת מענה לשתים שיחות, לחצו פעמיים למעבר בין שיחות

■ נגינת מוזיקה

נגינה \ השתייה:
לחיצה בודדת

דילוג רצועה קדימה:
לחיצה כפולה

דילוג רצועה לאחור:
לחצו 3 פעמים

* המענה לשיחות באמצעות שימוש במיקרופון הדיבורית או הטלפון הנייד.



7 מפרט

HFP \ HSP \ A2DP \ AVRCP	פרופילי Bluetooth	YPJSQ01 JY	דגם
2 שעות	משך טעינה	5V DC, 1A	הזנה
מיקרו USB	שקע טעינה	10 גרם	משקל
4 שעות	זמן השמעה מרבי	10 מטר	טווח אלחוטי
97 x 21 x 70 מ"מ	מידות	Bluetooth 4.2	קישוריות אלחוטית

8 אישורים

CE - היצרן והיבואן מצהירים בזאת כי מקלט אודיו אלחוטי עומד בהתאמה ובדרישה המהותית והרלבנטית להוראות הנחיה EU/2014/53.

8 אחריות

מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה, בכפוף לתנאים הבאים:
אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל, במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות.

האחריות אינה כוללת: צבע וציפויים (ובכלל זה שריטות וקילופים), שברים, סדקים, חתכים או קרעים ברצועת הגומי, חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, חלקי גומי, תקלות וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל, חיבור למתח חשמלי שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים ממועד הרכישה.

2. האחריות על ההתקן תבטל במידה וגורם שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.

3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבוננו.

מקבוצת

HEMILTON

היבואן הרשמי



רשימת נקודות שירות מפורטת באתר www.mi-il.co.il
שלח לנו דוא"ל לכתובת: supportmi@hemilton.co.il

היצרן: TiinLab Acoustic Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem Company), New Materials Nanshan District, Shenzhen, China
היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114