



## Mi Bedside Lamp מדריך למשתמש


קבוצת  
**HEMILTON**  
היבואן הרשמי



תודה על בחירתכם במנורת Mi Bedside Lamp. נורות LED באיכות גבוהה בשילוב עם מבנה אופטי חכם ואלגוריתם שילוב אור טבעי הופכים את Mi Bedside Lamp לבחירה המושלמת לתאורה לצד המיטה.

## הכרת המנורה

יש להוציא את המנורה מאריזתה ולחבר אותה לחשמל באמצעות המתאם החשמלי.



\* יש להניח את המנורה על שידה או שולחן לצד המיטה.

## כתב אחריות

שם מלא: \_\_\_\_\_ כתובת: \_\_\_\_\_  
מקום הרכישה: \_\_\_\_\_ דגם: \_\_\_\_\_ מועד רכישה: \_\_\_\_\_  
תום תקופת האחריות: \_\_\_\_\_ בהתאם לכתב האחריות.  
מספר סידורי: \_\_\_\_\_

מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן.  
לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה,  
בכפוף לתנאים הבאים:

### אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה.

האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל, במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות.

האחריות אינה כוללת: צבע וציפויים (ובכלל זה שריטות וקילופים), שברים או סדקים בחלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, תקלות וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל, חיבור למתח חשמלי שונה או שימוש במתאם חשמלי שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

### לידיעתך:

- אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים ממועד הרכישה.
- האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
- זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבוננו.

**יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני השימוש, ולשמור אותו לשימוש עתידי.**

רשימת נקודות שירות מפורטת באתר [www.mi-il.co.il](http://www.mi-il.co.il)  
שלח לנו דוא"ל לכתובת: [supportmi@hemilton.co.il](mailto:supportmi@hemilton.co.il)

היצרן: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd , Laoshan District,  
Qingdao, Shandong Province, China  
היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114

## הכרת הלחצנים



## יישומון Mi Home

- יש לסרוק את קוד QR משמאל או להיכנס לחנות היישומים במכשירך ולהתקין את היישומון Mi Home.
- יש להדליק את המנורה, לפתוח את היישומון ולהפעיל אותו בהתאם לסדר ההנחיות בו.



\* יש לוודא שהחיבורים לרשתות ה-Wi-Fi והאינטרנט תקינים.

## מאפיינים עיקריים

### טיימר כיבוי

יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן ההפעלה עד שהמנורה תחל להבהב, ואז יש לשחרר את הלחצן.



\*המנורה תיכבה תוך 15 דקות כברירת מחדל. ניתן לשנות את השהיית הכיבוי דרך היישומון Mi Home.

### איפוס הגדרות יצרן

יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן ההפעלה/כיבוי ואת לחצן ההגדרות יחד למשך 5 שניות. הנורה תידלק באדום, ירוק וכחול; לאחר מכן המנורה תתאפס להגדרות היצרן.



\* יש לבצע את האיפוס להגדרות היצרן ולחבר שוב את המנורה בכל פעם שמתמשים ברשת Wi-Fi אלחוטית חדשה.

### שינוי צבעים

יש להחליק אצבע על-גבי השוליים, תוך כדי החזקת לחצן ההגדרות, בכדי לשנות צבעים במנורה.



\*פעולה זו אינה משנה את הצבעים המוגדרים מראש.

## מפרט תכני

דגם: MJCTD01YL

שטף אור: 300 לומן

טמפרטורת צבע: 1700K-6500K

טווח צבעים: 16 מיליון

אורך חיים משוער: 25,000 שעות

תחום תדרים: 2402-2480MHz

שליטה באמצעות: לחצני מגע, תוכנה

פקטור הספק: 0.5

מתח זורם למנורה: 12 וולט, 1 אמפר

הספק הפעלה: 0.5A 50/60Hz ~220-240V

הספק ואט: 10W (14X0.7W לכל נורת LED)

עוצמת פלט מרבית: 10W

דרישות מערכת: Android 4.4 או iOS 8.0 ומעלה

קישוריות אלחוטית: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Bluetooth 4.2 BLE



16 מיליון צבעים



טמפרטורת צבע ניתנת לכיוונון



תאורת לילה



כיוונון בהירות



לחצני מגע



שמירה על העיניים



הגדרות קבועות



כיוונון צבעים



טיימר הפעלה/כיבוי



טיימר השהיית כיבוי



שליטה דרך יישומון



עדכוני קושהה

## אזהרות בטיחות

- המוצר מותאם לשימוש ביתי בלבד, בטמפרטורה סביבתית מומלצת של 25 מעלות.
- יש להשתמש בשנאי החשמלי בצורה הנכונה.
- יש לנתק את המנורה מהחשמל לפני פתיחת המכסה או גוף המנורה - הדיודה פולטת האור (LED) עלולה לגרום נזק לעיניים.
- בכל ספק, יש להתייעץ עם חשמלאי מוסמך.
- אין להניח את המנורה על גבי משטח משופע.
- אין להשליך מוצרים חשמליים כפסולת עירונית. יש להשתמש במתקני אשפה נפרדים. צור קשר עם הרשות המקומית לקבלת מידע לגבי מערכות ומתקני איסוף. אם מוצרים חשמליים מסולקים עם אשפה ביתית רגילה, חומרים מסוכנים יכולים לדלוף לתוך מי התהום להיכנס לרשת המזון, להזיק לבריאות ורווחת בני האדם.
- אם כבל החשמל פגום, חובה להחליפו בכבל מקורי אחר - יש לפנות ליבואן.
- לא ניתן להחליף את מודול ה-LED.
- אין לפרק את המוצר. הדיודה פולטת האור עלולה לגרום נזק לעיניים.

## הוראות בטיחות לשנאי קיר

- ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והשנאי.
- אין להכניס או להוציא את השנאי מרשת החשמל בידיים רטובות.
- אין לפתוח את המוצר, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את המוצר מנוזלים.
- במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במוצר, יש לנתקו מידידת מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
- המוצר מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד, אינו מיועד לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- אין לחתוך, לשבור, ולעקם את כבל החשמל.
- אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.
- יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.

## אזהרה:

- אין להחליף את כבל החשמל בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
- בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
- מיועד לשימוש פנימי בלבד.