

סקירת המוצר



גוף המנורה

לחצן מצבים

שקע הטעינה

כבל טעינה



מנורה ניידת LED מדריך למשתמש

קבוצת
HEMILTON
היבואן הרשמי

*המוצר אינו מגיע עם ספק כוח. ספקי הכוח המתאימים: 5V 1A, 5V 1.5A, 5V 2A
אין לטעון את המנורה דרך המחשב – הדבר עלול לגרום נזק למחשב.
אין להשתמש בספק כוח שאינו מתאים – הדבר עלול להוביל לפגיעה ולנזק לרכוש.

הוראות



יש ללחוץ על לחצן ההפעלה כדי להדליק ולכבות את המנורה.

יש ללחוץ על לחצן הבהירות כדי לשנות את מידת הבהירות.

יש ללחוץ על לחצן סמף' הצבע כדי לשנות את גוון האור.

☀️ לחצן הבהירות מאפשר בחירה בין חמישה מצבי בהירות שונים, בין 20% ל-100%.

☀️ לחצן סמף' הצבע מאפשר בחירה בין חמישה מצבי סמף' צבע שונים, בין 2700 ל-6500 מעלות קלווין (K).

כתב אחריות

שם מלא: _____ כתובת: _____
מקום הרכישה: _____ דגם: _____
מועד רכישה: _____ תום תקופת האחריות: _____ בהתאם לכתב האחריות.
מספר סידורי: _____

מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה, בכפוף לתנאים הבאים:

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:
שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל, במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות.
האחריות אינה כוללת: צבע וציפויים (ובכלל זה שריטות וקילופים), שברים, סדקים, חתכים או קרעים בכבלי וציפויי גומי, חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, תקלות וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל, חיבור למתח חשמלי או שימוש במתאם חשמלי שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:

- אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים ממועד הרכישה.
- האחריות על המכשיר תבוסל במידה נגזרם שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
- זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות על אחריות הקוח ועל חשבון.

יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני השימוש, ולשמור אותו לשימוש עתידי.

יצרן: Qingdao Yealink Information Technology Co., Ltd.

כתובת: 1st Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R. China


יבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ.

כתובת: האופה 8, מרכז עינב - מודיעין.

למידע נוסף, ניתן לבקר באתר www.mi-il.co.il

התקנה


1. יש להוציא את המנורה מהארזיה ולהעביר את מתג ההפעלה למצב ON.



ON: הסוללה פועלת
OFF: הסוללה כבויה

- יש לחבר את כבל הטעינה לחיבור הטעינה Micro-USB שבבסיס המנורה מצד אחד ולמקור חשמל מצד שני.
- יש להסיט שמאלה את לחצן ההפעלה כדי להדליק את המנורה.
- מחונן הטעינה מציג את המצבים הבאים:

המחונן מראה	מה זה אומר
אור אדום דולק	הסוללה בטעינה
אור אדום כבוי	הסוללה טעונה במלואה
אור צהוב מהבהב	לסוללה נשארו פחות מ-10%. יש לטעון בהקדם



5. איפוס

אם המנורה אינה נדלקת, או בכל מקרה של תקלה, יש לנתק את המנורה ממקור חשמל ולהעביר את מתג ההפעלה למצב OFF. כעת יש להמתין 3 שניות, להעביר את המתג למצב ON ולחבר את המנורה שוב למקור חשמל. פעולה זו מאפסת את המנורה.

מפרט

מפרט	מנורה נטענת
זגם	YLTD02YL
עוצמת הארה (לוקס)	330lm (בטעינת חשמל של 5 וולט) 260lm (בטעינת סוללה)
טמפרטורת צבע	2,700 עד 6,500 קלווין
טמפרטורת הפעלה	10- עד 40 מעלות צלזיוס
לחות הפעלה	0%-85% לחות יחסית
מתח כניסה	5 וולט DC
הספק נומינלי	5 ואט (0.05 x ואט/מודול LED)
סוללה	סוללת 3.7 Li-ion polymer וולט 2000mAh

מאפיינים עיקריים



שטח תאורה רחב



זווית מתכווננת



חיי סוללה ארוכים במיוחד



בטוח לעיניים



טמפ' צבע מתכווננת



קומפקטי ונייד



תאורה ללא ריצודים



בהירות מתכווננת



חסכוני בצריכה וידידותי לסביבה

אזהרות

- מתאים לשימוש פנים בטמפ' סביבה של 25 מעלות.
- יש להשתמש במקור חשמל מתאים.
- לפני פתיחת המכסה או החלפת הנורה, יש לנתק את המנורה ממקור החשמל.
- במקרה של ספק, יש להתייעץ עם שירות הלקוחות של היבואן.
- אין להניח את המנורה על משטח עקום.
- מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- אין להשליך מכשירי חשמל יחד עם פסולת ביתית רגילה. יש להשתמש במתקני מחזור מתאימים. לקבלת מידע בנושא השלכה ומחזור, ניתן לפנות אל הרשות המקומית. השלכה של מכשירי חשמל באתרי הטמנת פסולת עלולה להוביל לחלחול של חומרים מסוכנים למי תהום ולמערכת המזון ובכך לגרום נזק לסביבה ולבריאות האדם.
- בכל מקרה של פגם בכבל החשמל, יש להחליף את הכבל במקורי אצל היצרן למניעת סכנות.
- לא ניתן להחליף את מודול ה-LED של המוצר.
- אין לפרק את המוצר. הדיודה שפולטת את האור עלולה לגרום נזק לראייה.



הצהרת תאימות של האיחוד האירופי

היצרן והיבואן מצהירים בזאת כי ציוד זה תואם להנחיות, הנורמות וההתיקונים הרלוונטיים של האיחוד האירופי